

3400-PE

KULLANMA TALİMATI



01

Cihazın ateşleme noktasına tornavida veya benzeri bir cisimle yukarıdan müdahalede bulunmayınız. Bu tür müdahaleler güvenlik riski oluşturur.

02

Şaloma ateşlemesi sırasında cihazı doğrudan üst kısmından tutmayınız. Alevin yandan görülecek şekilde yatay konumda yakılması gerekmektedir.

03

Giriş ve çıkış bağlantı noktalarına dikkat edilmelidir.

Yanıcı gaz; 3/8" sol dişli bağlantıya, **oksijen gazı ise; 1/4" sağ dişli** bağlantıya takılmalıdır.

04

Şaloma askı çubuğunu yukarı veya aşağı doğru zorlayarak eğmeyiniz.

05

Arıza durumunda ilk olarak cihazın sigortasını kontrol ediniz.

06

Cihaz yalnızca topraklı priz ile kullanılmalıdır.

07

Güç düğmesi açıldıktan yaklaşık 30 saniye ⌚ sonra cihaz devreye girer.

DİKKAT!

Yetkisiz müdahalelerde bulunulması halinde ürün **garanti kapsamı dışında** kalır. Olası bir arıza durumunda teknik ekibimize ulaşınız.



✉ info@alkangaz.com

✉ destek@alkangaz.com

☎ 444 5 168

☎ +90 532 173 52 35





3400-PE

11 AŞAMADA 3400-PE

1 Tutamak

2 4900AJT - Alev Tutucu

3 Şaloma

4 Şaloma Askısı

5 Alev Çıkış Noktası

6 Açma - Kapama Tuşu

7 Topraklı Fişli Kablo Set

8 Gaz Çıkış Ayar Musluğu
Oksijen / Yanıcı Gaz

9 1/4" Sağ Diş Oksijen Gaz
Giriş Bağlantısı

10 3/8" Sol Diş Yanıcı Gaz
Giriş Bağlantısı

11 Hortum



4900-AJT Alev Tutucu

Emniyet valfinin iç aksamında yer alan sinterlenmiş paslanmaz filtre, geri tepen alevi durdurur. Alev tutucunun alevi en yakın konumda bulundurulması ile güvenlik kontrol altına alınmış olur.



9

1/4" Sağ Diş
Oksijen Gazı
Giriş Bağlantısı

10

3/8" Sol Diş
Yanıcı Gaz
Giriş Bağlantısı



8 Oksijen Gaz
Çıkış Ayar
Musluğu

8 Yanıcı Gaz
Çıkış Ayar
Musluğu

Alt
Görünüş:

4100 BEK

✓ Müşteri talebine göre
bek seçimi yapılır.



11